



## De fijn afstelling

De twee parameters welke het vlambeeld bepalen, kunnen procentueel verhoogt of verlaagt worden. Dit houdt in dat u de pellet- en luchttoevoer kunt veranderen en aan kunt passen aan uw wensen. Kijk in de gebruiksaanwijzing hoe het vlambeeld eruit moet zien.



In menu N7-3 kunt u de pellet toevoer verhogen en verlagen naar -9 tot +9. Iedere punt verhoging betekend 3% meer of minder pellets. In menu N7-4 kunt u het toerental van de uitlaatgasventilator verhogen of verlagen van -9 tot +9. Ook hier is iedere punt een verhoging of verlaging van 3% van de uitlaatgasventilator.

Procedure;

- 1 Houd toets 3 enkele seconden in gedrukt. "N1" verschijnt nu in het display.
- 2 Ga via toets 5 en/of 6 naar "N7". Druk 1x kort op toets 3 er verschijnt nu; 00 display.
- 3 Bedien toets 1 en/of 2 en ga naar "A9". Druk 1x kort op toets 3.
- 4 Ga via toets 5 en/of 6 naar "N7-3". Druk 1x kort op toets 3.  
Of  
Ga via toets 5 en/of 6 naar "N7-4." Druk 1x kort op toets 3.
- 5 Bedien toets 1 en/of 2 om respectievelijk deze waarden te verhogen of te verlagen.  
Druk 1 x kort op toets 4 om deze waarde te bevestigen
- 6 Druk nogmaals 2x op toets 4 als u het menu wilt verlaten.

Kijk nu of na enkele minuten een mooier vlambeeld heeft of ga anders net zolang door tot u het gewenste resultaat heeft bereikt. **WAARSCHUWING!** Bij vragen eerst contact opnemen met ons, voordat er onherstelbare schade aan u pelletkachel ontstaat.