



De fijn afstelling

De twee parameters welke het vlambeeld bepalen, kunnen procentueel verhoogt of verlaagt worden. Dit houdt in dat u de pellet- en luchttoevoer kunt veranderen en aan kunt passen aan uw wensen. Kijk in de gebruiksaanwijzing hoe het vlambeeld eruit moet zien.



In menu N9 kunt u de pellet toevoer verhogen en verlagen naar -9 tot +9. Iedere punt verhoging betekend 3% meer of minder pellets. In menu N10 kunt u het toerental van de uitlaatgasventilator verhogen of verlagen van -9 tot +9. Ook hier is iedere punt een verhoging of verlaging van 3% van de uitlaatgasventilator

Procedure;

- 1 Houd toets 1 enkele seconden in gedrukt. "N1" verschijnt nu in het display.
- 2 Ga via toets 1 en/of 2 naar "N9" er verschijnt nu; type pellets (PR54) in het display. Druk 1x kort op toets 3.
of
Ga via toets 1 en/of 2 naar "N10" er verschijnt nu; type schoorsteen (PR55) in het display. Druk 1 x kort op toets 3.
- 3 Bedien toets 1 en/of 2 om respectievelijk deze waarden te verhogen of te verlagen. Druk 1 x kort op toets 3 om deze waarde te bevestigen. (type pellets of type schoorsteen komt weer in beeld)
- 4 Ga met toets 1 en/of 2 naar "N11", druk 1 x kort op toets 3, en u bent weer uit het menu.

Kijk nu of na enkele minuten een mooier vlambeeld heeft of ga anders net zolang door tot u het gewenste resultaat heeft bereikt. **WAARSCHUWING!** Bij vragen eerst contact opnemen met ons, voordat er onherstelbare schade aan u pelletkachel ontstaat.